

SANUS


WSEDM1-B2 WSEDM1-W2

Wall Mount


for Amazon Echo Dot

INSTRUCTION MANUAL

ES FR DE IT NL SV RU ZH JA




Parts Included




Tools Required

(not needed for 3M Command™ Strip install)




1 Secure The Base


Drywall Only Installation




**Drywall
Option**



Wood Stud Installation




**Wood Stud
Option**




Command™ Strip Installation




**No Drill
Option**




2 Attach The Cover




3 Install Your Dot



To Remove



DO NOT pull the 3M Command™ strip AWAY from the wall.



ES Piezas y elementos de sujeción suministrados

Prepare sus herramientas (no es necesario para instalar la tira 3M Command™)

1 FIJAR LA BASE

Para pared de yeso
▲ **PRECAUCIÓN:** No ajuste los tornillos en exceso.

para montante de madera
▲ **PRECAUCIÓN:** No ajuste los tornillos en exceso.

Opción sin necesidad de taladro
Limpie levemente las superficies de la pared y de la base con alcohol isopropílico. No use los productos de limpieza del hogar porque podrían dejar residuos que afecten a la adhesión.

2 INSTALE LA CUBIERTA

3 COLOQUE EL DOT EN EL SOPORTE

PARA RETIRAR ● NO RETIRE la tira 3M Command™ de la pared.

FR PIÈCES FOURNIES

Munissez-vous de vos outils (non requis pour l'installation de la bande 3M Command™)

1 FIXEZ LA SOCLE

Pour cloison soche
▲ **ATTENTION :** Ne pas trop serrer les vis.

Pour montant en bois
▲ **ATTENTION :** Ne pas trop serrer les vis.

Option sans perçage
Nettoyez légèrement les surfaces du mur et de la base avec de l'alcool isopropylé. N'utilisez pas de nettoyants ménagers, car ils pourraient laisser des résidus pouvant avoir une incidence sur l'adhésion.

2 INSTALLER LE COUVERCLE

3 INSTALLEZ LE DOT DANS LE SUPPORT

POUR RETIRER ● N'arrachez PAS la bande 3M Command™ du mur.

DE LIEFERUMFANG

Sie brauchen (wird nicht für die Installation von 3M Command™-Leisten benötigt)

1 DER BASIS BEFESTIGEN

für Gipskartonplatte
▲ **VORSICHT:** Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an!

für Holzbalken
▲ **VORSICHT:** Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an!

Keine Bohrmöglichkeit
Reinigen Sie Wand- und Bodenflächen leicht mit isopropylalkohol. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, da diese Rückstände hinterlassen können, die die Haftung beeinträchtigen können.

2 ANBRINGEN DER ABDECKUNG

3 SETZEN SIE DAS DOT IN DIE HALTERUNG EIN

ENTFERNEN ● Ziehen Sie den 3M Command™-Streifen NICHT von der Wand WEG.

IT Parti ed elementi di montaggio in dotazione

Strumenti richiesti (non necessario per l'installazione della striscia 3M Command™)

1 INSTALLARE BASE

Per il montaggio solo su cartongesso
▲ **ATTENZIONE:** non serrare eccessivamente le viti.

Per il montaggio su un montante in legno
▲ **CAUTION: ATTENZIONE:** non serrare eccessivamente le viti.

Opzione senza perforazione
Pulire delicatamente le superfici della parete e della base con alcool isopropilico. Non utilizzare detersivi domestici in quanto potrebbero lasciare residui che possono incidere sull'adesione.

2 FISSARE IL COPERCHIO

3 COLLOCARE L'DOT NELLA MONTATURA

PER RIMUOVERE ● NON STACCARE la striscia 3M Command™ dalla parete.

NL WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING?

Leg het gereedschap klaar (niet vereist bij de installatie van de 3M Command™-strip)

1 DE BASIS MONTEREN

voor gipsplaat
▲ **LET OP:** Draai de schroeven niet te vast!

voor houten dragers
▲ **LET OP:** Draai de schroeven niet te vast!

Geen boormogelijkheid
Reinig beide muur- en basisoppervlakken licht met isopropylalcohol. Gebruik geen huishoudelijke reinigingsmiddelen, want deze kunnen residuen achterlaten die de hechting kunnen beïnvloeden.

2 PLAATS DE KAP

3 PLAATS DE DOT IN DE MONTAGE

OMTE VERWIJDEREN ● Trek de 3M Command™-strip NIET van de muur.

SV VAD FINNS I LÅDAN?

Ta dina verktyg (behövs inte för installation av 3M Command™-remsan)

1 SÄKRA BASEN

FÖR GIPSVÄG
▲ **FÖRSIKTIGT:** Dra inte åt skruvarna för hårt!

FÖR TRÄREGLAR
▲ **FÖRSIKTIGT:** Dra inte åt skruvarna för hårt!

Alternativ utan borrh
Rengör lätt både vägg- och golvtytor med isopropylalkohol. Använd inte hushållsrengöringsmedel eftersom de kan lämna rester som kan påverka vidhäftningsförmågan.

2 MONTERA HÖLJET

3 SÖTT FAST DOT I FÖSTET

TA BORT ● DRA INTE BORT 3M Command™-remsan FRÅN väggen.

RU КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Хватайте инструменты и вперед! (не требуется для монтажа крепежной ленты 3M Command™)

1 КРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЮ

Для установки на гипсокартон
▲ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Не затягивайте винты с излишним усилием!

Для установки на деревянные стойки
▲ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Не затягивайте винты с излишним усилием!

Сверление не требуется
Слегка протрите стенку и поверхности основания изопропиловым спиртом. Не используйте бытовые чистящие средства, поскольку они могут оставлять следы, снижающие адгезию.

2 установите крышку

3 Вставьте Dot на крепление

СНЯТИЕ ● НЕ снимайте крепежную ленту 3M Command™ со стены.

ZH 包装箱中的内容

需要准备的工具 (在 3M Command™ 胶条安装中不需要使用)

1 安装安装底座 至您的墙壁

对于干墙
▲ **注意:** 请勿过度拧紧螺丝!

对于木墙柱
▲ **注意:** 请勿过度拧紧螺丝!

无钻孔选项
使用异丙醇轻轻清洁墙面和底座表面。请勿使用家用清洁剂，因为这类清洁剂可能会留下残留物，因而影响粘贴效果。

2 安装盖板

3 安装 DOT 到支架上

拆卸外罩时 ● 请勿将 3M Command™ 胶条从墙面剥离。

JA 同梱品

必要なツール (3M Command™ストリップでの取り付けには不要)

1 マウントベースをウォールに取り付けます

石膏ボードの場合
▲ **注意:** ネジを締めすぎないようにしてください。

木製スタッドの場合
▲ **注意:** ネジを締めすぎないようにしてください。

穴を開けない方法
壁と底面をイソプロピルアルコールで軽く拭きます。成分が残り、粘着性に影響を与える可能性があります。そのため、家庭用洗剤は使用しないでください。

2 カバーを取り付ける

3 DOTの取り付け

を外して ● 3M Command™ストリップを壁から手前に引っ張らないようにしてください。

Legrand AV Inc.

6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344
USA

US: 800-359-5520
SANUS.com

Legrand AV Netherlands B.V.

Franklinstraat 14 6003 DK Weert,
Netherlands

EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: 0800 056 2853
SANUS.com

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2020 Legrand AV Inc. All Rights Reserved. SANUS is a Legrand AV Inc. brand and a registered trademark owned by Legrand.

Amazon, Echo and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Legrand AV Inc. • 6436 City West Parkway • Eden Prairie, MN 55344 USA

6901-602581 00